



Golvvärme på skivkonstruktion
cc 600 med 22 mm spånskiva.

Prima underlaget
Spackla 20-30 mm på torra golv

Golvvärme i våtrum
Spacklas lägsta punkten 12 mm
Dvs vid brunnen i fallet

Golvvärme med aluminium reflektor !

Måste Beklädas med gipsskiva.
Aluminium påverkas av värme och expanderar.
Termisk rörelse uppstår.
Om man utsätter aluminium för spackel som
blandas med vatten, uppstår korrodering på
aluminiumens yta och vidhäftningen blir usel.
Spackling minst 30-40 mm.

